



Infrarotkabine ZEN Lounge 2

Montageanleitung
Assembly instructions
Montagehandleiding
Notice de montage
Istruzioni di montaggio

230 Volt




b-intense® ZEN Lounge 2








b-intense® ZEN Lounge 2

A1 3 x 16 4 x		A11 6 x 25 8 x	
A2 3,5 x 30 5 x		A52 4 x 60 6 x	
A3 3,5 x 35 6 x		A72 4 x	
A4 4 x 60 18 (+10) x		A73 Ø 10 x 20 8x	
A5 5 x 20 36 x		A13 8 x 30 48 (+4) x	
A6 3,5 x 10 1 x		A14 3 x	
A7 4 x 14 6 x		A15 3 x	
A74 10 x 35 8 x		A16 3 x	

b-intense® ZEN Lounge 2

A58 Ø 10 3 x		A25 Ø 7 10 x	
A17 28 x		A26 40 x 40 x 13 4 x	
A18 28 x		A27 Ø 13 x 30 6 x	
A19 M8 4 x		A28 1 x	
A21 M6 4 x		A29 Ø 13 7 x	
A22 Ø 12 16 x		A30 1 x	
A23 12 x		A31 2 x	
A24 12 x		A32 6 x	




b-intense® ZEN Lounge 2

A33 1 x 8m		A82 2 x	
A51 395 x 30 x 15 2 x		A44 Torx 10 1 x	
A66 63 x 23 x 4 3 x		A45 Torx 20 1 x	
A71 2 x		A68 Ø=60 2 x	
A81 10 x 30 16 x			



b-intense® ZEN Lounge 2

BI07 ____ BV02



A81 16x
A82 2x
+




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2






b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2

Den Boden mit Hilfe einer Wasserwaage über die gekennzeichneten Stellfüße eben einrichten. Mit Inbus-Schlüssel auf der Oberseite des Bodens.



Even out the floor with the help of a level by adapting the screws indicated with an Allen key.




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2

BI07 MK02


A18 4x




Bedienteil
Steuerung/
control unit




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2

1x

Temperaturfühler/
temperature sensor

i Einbau des Temperaturfühlers ist auf beiden Seiten möglich. Der Einbau des Temperaturfühlers für die linke Seite erfolgt auf Seite 31.

Installation of the temperature sensor is possible on both sides. The temperature sensor for the left side is installed on the side 31.




1x

Temperaturfühler/
temperature sensor



A6 1x

A30 1x


+




b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2

2x



2x




b-intense® ZEN Lounge 2



2x

b-intense® ZEN Lounge 2



2x

2x

A72 2x
A73 4x
A21 2x

+




b-intense® ZEN Lounge 2

2x





b-intense® ZEN Lounge 2



2x

b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2

2x



b-intense® ZEN Lounge 2



2x

b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2

BI04_S2


A17 6x
A18 6x
+




2x




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2

BI04__GR


A14 3x
A15 3x
A58 3x
+




BI07__GT




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2




b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2





b-intense® ZEN Lounge 2

BI07 ____ RO



b-intense® ZEN Lounge 2



b-intense® ZEN Lounge 2

